

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ РД-05



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звонок электрический бытовой ЭВ 220 В 50 Гц УХЛ 4.2 РД-05
предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и
общественных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 7,5 Вт

Уровень звукового давления 70-85 дБА

Тип звучания соловей

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Установка и подключение звонка должны производиться при отключенном напряжении квалифицированным лицом, знающим правила электробезопасности. Запрещается эксплуатировать звонок при нарушении электрической изоляции соединительных проводов и повреждениях корпуса, а также вне зданий и в сырьих помещениях.

Применять только с кнопкой на 250 В!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

При реализации проверьте на отсутствие внешних механических повреждений. Утилизируйте в соответствии с требованиями законодательства.

Арт. РД-05



4 610003 911560 >

EAC



КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1. Звонок электрический 1 шт.
 - 2. Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 шт.
 - 3. Пакет полипропиленовый 1 шт.

УСТАНОВКА ЗВОНКА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выключите напряжение.
 2. Возьмите звонок за решетчатое кольцо основания и снимите, слегка покачивая, крышку с основания, приложив незначительное усилие. Если крышка не снимается, смените положение пальцев на кольце, чтобы они не нажимали на кольцо в местах расположения защелок.
 3. Просверлите отверстия в месте крепления основания к стене.
 4. Руководствуясь схемой подключения, установите кнопку, проденьте сетевой и кнопочный провода в круглое отверстие в основании и закрепите основание на стене шурупами.
 5. Зачистите концы проводов, вставьте их в гнезда блока зажимов (клеммника) и затяните винты.
 6. Наденьте крышку на основание, надавливая на крышку до ее защелкивания на основании.
 7. Включите напряжение, нажмите на кнопку и убедитесь в наличии звукового сигнала.

Режим работы звонка – повторно-кратковременный.

На период длительного отсутствия рекомендуется отключить звонок от сети с помощью выключателя.



Схема подключения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправности отключите звонок от сети и обратитесь в гарантитную мастерскую.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 3 года со дня продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации. Срок службы - 10 лет. Гарантийный и послегарантийный ремонт: г. Москва, Озерковская наб., д. 50, стр.1, 4-й эт. ИП Платов В. В., тел. для предварительной записи: +7 (926) 530-61-91; +7 (916) 683-46-58, пн.-пт. 09:00-11:00. Изготовитель: ООО «Тритон-Электро», Россия, 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д.14, стр. 14