






























# КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ, СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки	
	36-2226	Выключатель клавишный RWB-413, SC-788	15 А	250 В	3	ON-OFF	Да	
	36-2310	Выключатель клавишный RWB-501, SC-767	15 А	250 В	4	ON-OFF	-	
	36-2331	Выключатель клавишный RWB-502, SC-767, IRS-201-1	16 А	250 В	4	ON-OFF	Да	
	36-2333	Выключатель клавишный RWB-502, SC-767, IRS-201-1	16 А	250 В	4	ON-OFF		
	36-2350	Выключатель клавишный RWB-506, SC-767	15 А	250 В	6	ON-ON		
	36-2351	Выключатель клавишный RWB-506, SC-767	15 А	250 В	6	ON-ON		
	36-2352	Выключатель клавишный RWB-506, SC-767	15 А	250 В	6	ON-ON		
	36-2353	Выключатель клавишный RWB-506, SC-767	15 А	250 В	6	ON-ON		
	36-2370	Выключатель клавишный RWB-508, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON		-
	36-2375	Выключатель клавишный RWB-508, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON		
	36-2390	Выключатель клавишный RWB-509, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON		-
	36-2392	Выключатель клавишный RWB-509, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON		
	36-2410	Выключатель клавишный RWB-511, SC-797	15 А	250 В	6	ON-OFF		
	36-2411	Выключатель клавишный RWB-511, SC-797	15 А	250 В	6	ON-OFF	Да	
	36-2412	Выключатель клавишный RWB-511, SC-797	15 А	250 В	6	ON-OFF	-	
	36-2413	Выключатель клавишный RWB-511, SC-797	15 А	250 В	6	ON-OFF		
	36-2430	Выключатель клавишный RWB-512, SC-797	15 А	250 В	6	ON-OFF		

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-2510	Выключатель клавишный RWB-105, SC-214	3 А	250 В	2	ON-OFF	-
	36-2511	Выключатель клавишный RWB-105, SC-214	3 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2530	Выключатель клавишный RWB-106, SC-214	3 А	250 В	3	ON-OFF	Да
	36-2531	Выключатель клавишный RWB-106, SC-214	3 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2532	Выключатель клавишный RWB-106, SC-214	3 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2533	Выключатель клавишный RWB-106, SC-214	3 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2550	Выключатель клавишный RWB-212, SC-214, MRS-102-8	6 А	250 В	2	ON-OFF	-
	36-2560	Выключатель клавишный RWB-213, SC-214, MRS-102-8	6 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-2570	Выключатель клавишный RWB-214, SC-214, MIRS-101-8	6 А	250 В	3	ON-OFF	Да
	36-2571	Выключатель клавишный RWB-214, SC-214, MIRS-101-8	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2572	Выключатель клавишный RWB-214, SC-214, MIRS-101-8	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2573	Выключатель клавишный RWB-214, SC-214, MIRS-101-8	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2610	Выключатель-автомат клавишный RESET-OFF IRS-1-R15	15 А	250 В	3	RESET-OFF	
	36-2620	Выключатель-автомат клавишный 10A RESET-OFF IRS-2-R15	10 А	250 В	4	RESET-OFF	-
	36-2630	Выключатель-автомат клавишный RESET-OFF IRS-2-R15	15 А	250 В	4	RESET-OFF	
	36-2690	Автомат-предохранитель IRS-1-B15	15 А	250 В	3	RESET-OFF	
	36-2380	Выключатель клавишный RWB-501, SC-767	15 А	250 В	4	ON)-OFF	-
	36-2360	Выключатель клавишный RWB-507	15 А	250 В	4	ON-OFF	Да
	36-2361	Выключатель клавишный RWB-507	15 А	250 В	4	ON-OFF	