

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за приобретение корпуса магистрального фильтра для очистки воды «Гидротек».

Для комфортного и безопасного использования фильтра, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Для установки фильтра настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам во избежание протечек и неправильного подключения!

Комплект поставки:

Корпус фильтра (крышка, колба)	1 шт.
Скоба крепления	1 шт.
Ключ	1 шт.
Болты	2 шт.
Инструкция с гарантийным талоном (настоящее руководство)	1 шт.
Упаковка	1 шт.



Технические характеристики:

- Присоединительные размеры: $\frac{1}{2}$ " или $\frac{3}{4}$ "
- Температура воды:до 95°C
- Рекомендуемая производительность:до 10 л/мин.
- Рабочее давление:до 8 атм.
- Максимальное давление:до 10 атм.
(не дольше 10 минут)

Габариты:

- Диаметр:106 мм
- Высота фильтра в сборе:310 мм

Материал:

- Крышка корпуса: нержавеющая сталь AISI304
- Корпус: нержавеющая сталь AISI304

Установка корпуса фильтра:

Фильтр крепится к стене с помощью скобы крепления и саморезов. Обязательно убедитесь, что фильтр висит так, что при замене картриджа ничего не будет мешать опустить колбу настолько, чтобы свободно вытащить её вместе с картриджем. Также необходимо место, для свободного хода ключа при раскручивании колбы.

Установку фильтра производите при перекрытой подаче воды. Для удобства эксплуатации рекомендуем установить кран, перекрывающий воду перед фильтром. При закручивании колбы обязательно убедитесь в правильной установке уплотнительных колец. После установки фильтра плавно откройте кран. Обязательно проверьте корпус фильтра на герметичность, для этого наблюдайте за фильтром не менее 10-15 минут. Рекомендуется обвязать корпус байпасной линией.

Замена картриджа:

Производится в зависимости от его ресурса, а так же рекомендаций производителя по замене. При исчерпании ресурса некоторых видов картриджей не обязательно произойдёт падение давления, поэтому внимательно ознакомьтесь с условиями их эксплуатации, чтобы исключить попадание нефильрованной воды в магистраль.

Замену картриджа производите только после того, как вода будет перекрыта и сброшено давление в магистрали. Для этого Вы можете открыть водопроводный кран, находящийся в магистрали после фильтра. Открутите колбу фильтра, вытащите старый картридж, промойте колбу изнутри, установите новый картридж и закрутите колбу обратно. Обязательно проверьте корпус на герметичность как было указано в пункте «Установка корпуса фильтра». Рекомендуется менять картридж не реже одного раза в 6 месяцев.