



Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный Астра-3321

ИО10210-1

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.B01801

Соответствует требованиям Директивы Европейского Союза
R&TTE 1999/5/EC



Zone GND



Название вилки	Положение перемычки	Режим работы
On/Off	+	Питание извещателя включено
	-	Питание извещателя выключено
Mode	+	Работа с извещателями Астра-361 и др.
	-	Работа со встроенными и внешними СМК
Int	+	Контроль встроенного магнитоуправляемого контакта
	-	Встроенный магнитоуправляемый контакт не контролируется
Ext	+	Контроль дополнительных внешних СМК
	-	Внешние СМК не контролируются

"+" перемычка установлена на два штыря вилки
"-" перемычка снята (или установлена на один штырь вилки)





Назначение

блокировка на открывание или перемещение конструкций, выполненных из магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных, пластиковых и т.д.) материалов, формирование извещения о тревоге и передача извещений по радиоканалу на радиоприемное устройство системы Астра-РИ-М (РПУ или РПП) непосредственно или через ретранслятор

Особенности

- подключение внешних проводных СМК;
- функция беспроводного передатчика извещений от извещателя утечки воды Астра-361 и проводных извещателей, работающих на замыкание;
- контроль вскрытия корпуса;
- контроль напряжения питания;
- литий-тионил-хлоридный элемент питания емкостью 2,3 А/ч, (АА);
- средний срок службы элемента питания не менее 2-х лет;
- 3 частотные линии;
- не требуется получения разрешений на применение от органов государственной радиочастотной службы

Технические данные

• максимальное число срабатываний магнитоуправляемого контакта, не менее.....	10^6
• расстояние срабатывания, мм, не более.....	20
• расстояние восстановления, мм, не менее.....	10
• напряжение питания, В.....	$2,7 \div 4,0$
• рабочие частоты, МГц:	
литера 1.....	433,42
литера 2.....	433,92
литера 3.....	434,42
• мощность передатчика, мВт, не более.....	10
• габаритные размеры, мм.....	$109 \times 33,7 \times 27$
• степень защиты оболочкой.....	IP41
• условия эксплуатации:	
температура, °С.....	от минус 30 до плюс 50
относительная влажность воздуха.....	до 95% при +35°C без конденсации влаги

Информативность

- "выход на дежурный режим";
- "норма";
- "тревога";
- "вскрытие";
- "напряжение питания ниже допустимого"

Схема подключения



Астра-3321 в режиме радиопередатчика - установлена перемычка на вилке Mode

