















Аксессуары (вспомогательные принадлежности)

Тип	Описание	Схема соединений		
<p>FX...</p> 	<p>Вспомогательный контакт</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фронтальная установка. • 2-полюсный. • Один фронтальный модуль на один выключатель. 	<p>1NO1NC</p> 	<p>2NO</p> 	<p>2NC</p> 
<p>LX...</p> 	<p>Вспомогательный контакт</p> <ul style="list-style-type: none"> • Боковая установка слева. • 2-полюсный. • Один боковой модуль на один выключатель 	<p>1NO1NC</p> 	<p>2NO</p> 	<p>2NC</p> 
<p>LA...</p> 	<p>Сигнальный контакт для любого типа расщепления</p> <ul style="list-style-type: none"> • Боковая установка слева. • 2-полюсный. • Один боковой модуль на один выключатель (всегда устанавливается непосредственно на выключатель). 	<p>1NO1NC</p> 		<p>2NC</p> 
<p>LAM...</p> 	<p>Сигнальный контакт для магнитного расщепления</p> <ul style="list-style-type: none"> • Боковая установка слева. • 2-полюсный. 	<p>1NO1NC</p> 	<p>2NO</p> 	<p>2NC</p> 