

ENGU®



СУШИЛКА ДЛЯ РУК

ENH-03



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи воды в ваннных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

• Перед первым использованием

- **Определитесь с местом крепления электросушителя на стене в соответствии с мерами безопасности.**
- **Распакуйте изделие.**
- **Сделайте разметку в месте крепления электросушителя на стене.**
- **Просверлите в стене 2 отверстия диаметром 6 мм. Вставьте 2 дюбеля (входят в комплект). Вставьте 2 винта (входят в комплект) и закрутите их. Внимание: не закручивайте винты полностью, оставьте расстояние между головкой винта и стеной 2,5 – 3 мм.**
- **Подключите электросушитель к электрической сети и зафиксируйте его на винтах.**




Рис. 1

Рис. 2

Работа

- Подключите прибор к электросети.
- Поднесите руки к прибору. На расстоянии 15 см от сушилки, она включится автоматически.
- Температура подачи воздуха 40°C.
- После того как вы уберете руки от сушилки, она выключится автоматически.

Чистка

- Отключите прибор от сети электропитания.
 - Протрите прибор влажной салфеткой, а затем сухой мягкой тканью или салфеткой.
- Внимание! Никогда не используйте для чистки прибора растворы и химические растворители.

Транспортировка

Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

ВАЖНО!



Не используйте этот прибор вблизи воды!

Технические характеристики

Мощность 1000 Вт.

Напряжение 220-240В, 50 Гц.

Класс защиты IPx4.

Гарантийный срок 1 год.

Срок службы 3 года.

Дата производства указана на упаковке товара.

Материал: пластмасса, металл.

Комплектация:

- Сушилка для рук 1шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Комплект для монтажа: винт 4 шт., дюбель 4 шт.

Назначение прибора: прибор предназначен для сушки рук.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров **ENGY** на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Импортер в Республике Беларусь: ООО «Асти Компани», Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 7а, 26 этаж, каб. 3, 220004, тел. +375(44)5505091.

Производитель-экспортер: Чжэцзян Интерхаса Интеллидженд Технолоджи Ко. Лтд (Zhejiang Interhasa Intelligent technology Co.,Ltd). Адрес: №365, Биньхай 21 Роад, Экономик энд Технолоджи Девелопмент Зоун, Лонгвань Эриа, Вэнчжоу, Чжэцзян, Китай (Address: No.365, Binhai Twenty First Road, Economic and Technology Development Zone, Longwan Area, Wenzhou, Zhejiang, China) Произведено в Китае.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения электрическим током I