




TEKO

АСТРА-984

Устройство сопряжения
интерфейсов RS-485/USB



Схема подключения





Назначение



подключение приборов Астра, имеющих интерфейс RS-485, к компьютеру с целью проведения установок режимов работы и смены программного обеспечения (ПО)

Особенности

- обеспечивает сопряжение интерфейсов обмена данными RS-485 и USB;
- двухцветная индикация функционального состояния

Основные данные

- подключение к портам ПК типа USB;
- питание осуществляется от линий порта USB;
- для работы через модуль Астра-984 необходимо установить на ПК драйвер Drv984-v1_0. Драйвер размещается на сайте www.teko.biz в разделе "Программное обеспечение для компьютера" в архивной папке Rconf-713.zip. Драйвер совместим с операционной системой Windows - 9X/Me/2000/XP

ВНИМАНИЕ! Все работы по настройке (конфигурированию) и смене ПО приборов должны проводиться только при индивидуальном подключении прибора к ПК. Подключение ПК через модуль Астра-984 в интерфейсную линию RS-485, объединяющую несколько приборов, приведет к некорректной работе.

Технические данные

• изоляция выдерживает напряжение, В, не менее.....	500
• рабочая скорость передачи, Бод.....	9600
• ток потребления со стороны USB, мА, не более.....	40
• габаритные размеры (без кабелей), мм.....	70x33x15
• длина кабеля USB, м.....	2
• длина кабеля линии интерфейса RS-485, м.....	1
• условия эксплуатации:	
температура, °С.....	от минус 30 до плюс 50
относительная влажность воздуха.....	до 95% при +35°C без конденсации влаги

